

Основные функции

Функция паузы, перемотки, ТВ архив

Вы можете поставить на паузу, перемотать эфир и запустить прошедшую передачу, нажав кнопку «OK» на пульте управления во время просмотра. Попасть в ТВ архив прошедших передач можно также из телепрограммы. Функция доступна на ТВ каналах, отмеченных 

Избранные ТВ программы и фильмы

Легко добавляйте ТВ программы и фильмы в избранное, нажав кнопку  Все любимые фильмы и каналы вы найдете в разделе Для тебя -> Избранное

Родительский контроль

Оградите детей от нежелательного контента, настройте персональный ПИН код в меню: Настройки -> Родительский контроль

Телепрограмма

Телепрограмма на 7 дней и доступ к прошедшим эфирам всегда под рукой! Для просмотра нажмите на пульте кнопку MENU и выберите ТВ -> Телепрограмма

Масштаб, соотношение сторон экрана

На некоторых ТВ каналах могут быть неиспользуемые черные области. Чтобы увеличить изображение на весь экран, нажмите OK во время просмотра, затем нажмите  и выберите предпочитаемую опцию.

Доступность для 5 устройств

«Билайн ТВ» позволяет смотреть видео на разных экранах, подключив до 5 устройств: смартфон, планшет, ТВ приставку или телевизор с функцией Smart TV. Начать смотреть фильм можно в пути, а досмотреть с того же места дома. Для активации других устройств – скачайте в iTunes, Google Play, Smart TV приложение Билайн ТВ и авторизуйтесь с помощью данных, которые указаны на вашей ТВ приставке.

Личный кабинет Билайн ТВ

Управляйте подключенными устройствами, пополняйте баланс, подключайте дополнительные ТВ пакеты на приставке в разделе Настройки.

Пульт

Чтобы включить пульт, установите батарейку, входящую в комплект. Если батарейка установлена правильно, световой индикатор будет мигать после нажатия на любую кнопку. Для управления устройствами пульт и управляемое устройство должны находиться в зоне прямой видимости.

Назначение кнопок



Включать и выключать телевизор, управлять громкостью и выбирать источник сигнала можно с помощью пульта от приставки. Для этого пульт необходимо «обучить» управлять телевизором.

Обучение кнопок пульта

Шаг 1. Расположите пульты приставки и телевизора на расстоянии 1 сантиметра так, чтобы ИК сенсоры были направлены друг на друга.

Шаг 2. На пульте приставки удерживайте кнопку вкл /выкл ТВ в течение 5 секунд. Режим обучения успешно активирован, если мигающий световой индикатор горит непрерывно.

Шаг 3. На пульте приставки нажмите кнопку, которую вы хотите обучить. Если световой индикатор начал мигать, пульт готов к обучению.

Шаг 4. Нажмите соответствующую кнопку на пульте телевизора. Если световой индикатор мигнул 3 раза – кнопка обучена.

Шаг 5. Через 3 секунды индикатор снова загорится ровным светом, настройте другие кнопки. Для выхода из режима обучения нажмите кнопку MENU пульта приставки. Световой индикатор погаснет.

Лицензии и сертификаты

Декларация о соответствии (Правилам применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа», утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 № 112 (в ред. Приказов Минкомсвязи России от 23.04.2013 № 93, от 17.03.2014 № 45)

Сертификат ЕАС

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Отказное письмо по пожарной безопасности

Сертификация CE: RT 60121874 0001, RT 60132205 001